




Mode d'emploi

VALVE À BILLE AVEC DRAIN À HAUT DÉBIT

DESCRIPTION

Le design compact de la valve à bille avec drain à haut débit de Calefactio réduit le temps d'installation et les points de fuite potentiels, offrant une solution tout-en-un efficace. Grâce à son écoulement élevé, elle facilite le drainage lors des opérations de maintenance.




Pour consulter
le mode d'emploi
en ligne, scannez
le code QR.



calefactio.com

VALVE À BILLE AVEC DRAIN À HAUT DÉBIT



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- ▶ Bâti en laiton forgé
- ▶ Drain à haut débit
- ▶ Poignée réversible
- ▶ Siège de soupape: PTFE
- ▶ Joint torique: EPDM
- ▶ Connexion: Sweat ou Press, ¾" à 1 ½"
- ▶ Pression nominale: 250 PSE


SWEAT

#Modèle	Connex.	A		B		C		D		E		Poids	
		po	cm	po	cm	po	cm	po	cm	po	cm	lb	kg
BD075S	¾"	3,7	9,5	1,9	4,9	0,9	2,2	3,8	9,7	2,7	6,8	1,0	0,4
BD100S	1"	4,3	11,0	2,3	5,9	1,1	2,9	4,1	10,5	2,9	7,4	1,3	0,6
BD125S	1 ¼"	5,1	13,0	2,7	6,9	1,4	3,5	4,6	11,7	3,1	7,9	2,0	0,9
BD150S	1 ½"	5,1	13,0	3,0	7,5	1,6	4,1	5,2	13,1	3,3	8,4	2,9	1,3

PRESS

#Modèle	Connex.	A		B		C		D		E		Poids	
		po	cm	po	cm	po	cm	po	cm	po	cm	lb	kg
BD075P	¾"	3,7	9,5	1,9	4,9	0,9	2,3	2,8	7,1	2,7	6,8	1,0	0,5
BD100P	1"	4,3	11,0	2,3	5,9	1,1	2,9	3,3	8,5	2,9	7,4	1,4	0,6
BD125P	1 ¼"	5,1	13,0	2,7	6,9	1,4	3,5	3,9	9,8	3,1	7,9	2,1	1,0
BD150P	1 ½"	5,1	13,0	3,0	7,5	1,7	4,2	4,4	11,2	3,3	8,4	2,9	1,3

INSTALLATION



La valve à bille de Calefactio peut être rapidement et facilement reconfigurées pour se vider de l'autre côté en retirant la poignée et en tournant la tige de 180°.

1. Tournez l'écrou de la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer l'écrou. Retirez l'écrou et la poignée.
2. Saisissez la tige avec une clé ou une pince, tournez la tige à 180°.
3. Remettez la poignée en position normale ou inversée. Remplacez et serrez l'écrou.

Québec, Canada
T 450 951.0818
F 450 951.2165

[calefactio_solutions](#)
[calefactio](#)
[calefactio-solutions-inc](#)

calefactio.com

CALEFACTIO
 Améliorer ce qu'il y a de meilleur